


Monteringsanvisning Undertaksventil

MONTERING

Undertaksventilen monteras 1- 2 st mellan varje takstol vid takfot eller nock. Dubbelmontage för att helt ersätta traditionell öppen takfot eller helt luftad nock krävs. Placeringen sker ovan träunderlaget och underlagstäckningen mellan ströläkt ovan takstol och ströläkt mitt emellan takstolarna.

Montaget sker i uppborrat hål med diameter 83 mm (± 2 mm) och med hjälp och anhåll av styrskenan i botten. Infästningen sker med fem montageskruvar för utvändigt bruk i kragen/skärmen på ventilen.



Viktigt

- Undertaksventilen skall efter takets färdigställande skyddas av den permanenta yttertaksbeläggningen.
- Montageskruvarna skall dras lagom mycket ner i underlaget så att skruvhålet sviktar svagt nedåt. Ej för hårt så att godset spricker och ej för löst!
- Montageskruven skall vara avsedd för utvändigt bruk och för detaljen.
- Undertaksventilen bör inte beträdas/mechaniskt belastas vid eller efter montaget.
- Funktionen av installerad ventilation beror ytterst av en fuktdimensionering för konstruktionen. Hänsyn bör tas till eventuell tillskjutande skadlig fukt från övriga byggnadsdelar som defekta invändiga klimatskärmar (luftläckage från boendemiljön) eller inläckage från yttertak!

2018-10